# **+** AUTODOC CLUB

Come cambiare sensore

ABS della parte

posteriore su **Honda Civic 8** - Guida alla

sostituzione







#### **VIDEO TUTORIAL**



## i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–11







## SOSTITUZIONE: SENSORE ABS - HONDA CIVIC 8. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spazzola metallica
- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Detergente spray multiuso
- Pulitore freni
- Grasso al silicone, pasta dielettrica
- Grasso multiuso
- Grasso ceramico
- Chiave dinamometrica

- Bussola nr. 10
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Giramaschi
- Strumento per estrazione clip
- Giravite piatto
- Pinze a naso lungo
- Estrattore universale
- Cunei ruote

**ACQUISTARE UTENSILI** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-11







#### Sostituzione: sensore ABS - Honda Civic 8. AUTODOC raccomanda:

• Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

## SOSTITUZIONE: SENSORE ABS - HONDA CIVIC 8. PROCEDERE COME SEGUE:

- 1 Serra le ruote con i cunei.
  - Allentare i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa un giramaschi.



Sollevare l'auto.



### Sostituzione: sensore ABS - Honda Civic 8. Consiglio:

- Qualora si utilizzi un cric, occorre assicurarsi che poggi su una superficie piana e senza alcuna irregolarità.
- Assicurarsi inoltre di fissare l'auto con dei cavalletti a martinetto.

CLUB.AUTO-DOC.IT 3-11







Svita i bulloni delle ruote.



#### AUTODOC raccomanda:

 Attenzione! Per evitare lesioni, tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. Honda Civic 8

5 Smonta le ruote.

6



Scollegare il cablaggio del sensore ABS. Usa uno strumento per estrazione clip. Usa un giravite piatto.



Pulisci il connettore del sensore di velocità ABS. Usare una spazzola pulente in nylon.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–11







8 Scollega il connettore del sensore di velocità ABS.



9 Pulisci gli elementi di fissaggio del sensore ABS. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Svita gli elementi di fissaggio del sensore ABS. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



11 Rimuovi i bulloni di fissaggio.



Rimuovere il sensore ABS Utilizzare pinze a naso lungo.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–11







Pulire la sede di montaggio del sensore ABS. Usa una spazzola metallica. Usa un detergente spray multiuso.



Applicare un prodotto trattante sul connettore del sensore ABS. Usa il grasso al silicone.



Applicare un prodotto trattante sulla sede di montaggio del sensore ABS. Usa un grasso multiuso.



16 Installare il sensore ABS



17 Monta il bullone di fissaggio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 6-11







Stringere l'elemento di fissaggio del sensore ABS. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



Collegare il cablaggio del sensore ABS.



Collega il connettore del sensore di velocità ABS.

21

22



Pulisci la sede di montaggio dei cerchioni della ruota. Usa una spazzola metallica.



Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Utilizzare grasso ceramico.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7-11







Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



24 Installare la ruota.



Sostituzione: sensore ABS - Honda Civic 8. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

• Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 8-11







26

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 108 Nm.



27

Rimuovi i cric e i cunei.



BEN FATTO!

**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–11







## AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER HONDA** 

**SENSORE ABS: UNA VASTA SELEZIONE** 

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-11





#### **SCELGA AUTORICAMBI PER HONDA CIVIC 8**

**SENSORE ABS PER HONDA: ACQUISTI ADESSO** 

SENSORE ABS PER HONDA CIVIC 8: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

### **① DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.IT 11-11