+ AUTODOC CLUB


Come cambiare pinza de freno della parte anteriore su **Ford Mondeo BWY** - Guida alla sostituzione







VIDEO TUTORIAL



i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Station wagon (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 18)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.


CLUB.AUTO-DOC.IT 1–15







SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - FORD MONDEO BWY. ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave per dado svasato nr. 11
- Chiave per dado svasato nr. 14
- Chiave combinate N°19
- Bussola nr. 13

- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Clip di fissaggio tubo del freno
- Giravite Piatto
- Kit di spurgo freno pneumatico
- Cunei ruote

ACQUISTARE UTENSILI

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-15







Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per le pinze freno di destra e di sinistra sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: PINZA DE FRENO - FORD MONDEO BWY. PROCEDERE COME SEGUE:

Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.



Serra le ruote con i cunei.

3



Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3–15







- Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.
- Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. Il consiglio di AUTODOC:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.
- Smonta le ruote.



Pulisci l'area nella quale il tubo del freno è connesso alla pinza, e la zona dei perni guida. Usa un pulitore freni.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–15







AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno Ford Mondeo BWY. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Stringi il tubo del freno usando una fascetta di fissaggio del tubo freni.
- Allentare il fissaggio del tubo flessibile freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#14.



Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave combinata N°19. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5–15

13







Rimuovere i perni di guida dalla pinza del freno.



Rimuovere la pinza del freno. Usa un giravite piatto.



Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. I professionisti raccomandano:

- Quando sostituisci la pinza del freno è consigliato controllare il tubo flessibile del freno per riscontrare eventuali danni e, se necessario, sostituirla con uno nuovo.
- Durante la sostituzione della pinza del freno, si raccomanda cambiare anche le pastiglie, nonché di verificare lo stato dei dischi e, se necessario, sostituirli.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.

CLUB.AUTO-DOC.IT 6-15







- Svitare il tubo flessibile del freno dalla pinza del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#14.
- Scollega il tubo flessibile del freno.



Tratta con del prodotto il tubo flessibile del freno. Usa un pulitore freni.

Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.
- Installare e fissare il tubo flessibile del freno nella nuova pinza.



18 Montare la pinza del freno e fissarla.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–15







19 Svita i perni guida.



20.1 Serra gli elementi di fissaggio della pinza del freno.



Utilizza una chiave combinata N°19. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



Avvita gli elementi di fissaggio che collegano il tubo flessibile del freno alla pinza del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#14. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 18 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 8-15







Rimuovi la fascetta di fissaggio del tubo freni.



Collega il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico alla valvola di spurgo del freno.



- Allenta la valvola di spurgo del freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11.
- Spurgare la pinza del freno. Senza avviare il motore, premere il pedale del freno più volte finché non viene percepita una resistenza significativa.



Serra la vite di spurgo della pinza freno. Utilizzare una chiave poligonale aperta#11. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 10 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.IT 9-15







Disconnetti il tubo flessibile del kit di spurgo freno pneumatico.



Pulisci lo sporco dal bullone di fissaggio tubo freno. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pinza de freno Ford Mondeo BWY. Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.
- Pulisci la superficie della pinza freno.
- Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



CLUB.AUTO-DOC.IT 10-15







Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

• Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

32 Installare la ruota.



AUTODOC raccomanda:

• Importante! Tenere la ruota mentre si avvitano i bulloni di fissaggio. Ford Mondeo BWY

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



CLUB.AUTO-DOC.IT 11-15







Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm.



Rimuovi i cric e i cunei.

36



Sostituzione: pinza de freno - Ford Mondeo BWY. Consiglio:

• Controllare il livello di liquido freni nel serbatoio di espansione e ripristinarne il livello adeguato, se necessario.

Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni. Chiudere il cofano.



CLUB.AUTO-DOC.IT 12-15







AUTODOC raccomanda:

• Ford Mondeo BWY - Premere più volte il pedale del freno a motore spento finché non si avverte aumentare la resistenza.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

CLUB.AUTO-DOC.IT 13-15







AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER FORD

PINZA DE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE

CLUB.AUTO-DOC.IT 14-15





SCELGA AUTORICAMBI PER FORD MONDEO BWY

PINZA DE FRENO PER FORD: ACQUISTI ADESSO

PINZA DE FRENO PER FORD MONDEO BWY: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

① DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 15-15