



Come cambiare filtro
antipolline su **ALPINA B3**
(E46) - Guida alla
sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

ALPINA B3 (E46) 3.3, ALPINA B3 (E46) 3.3 Trazione integrale, ALPINA B3 (E46) 3.4 S

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: BMW 3 Touring (E46) 330d 3.0

SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - ALPINA B3
(E46). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Punta Torx T20
- Copertura parafrango
- Chiave a cricchetto

[Acquistare utensili](#)

Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 (E46). AUTODOC raccomanda:

- Sostituire il filtro dell'abitacolo, almeno una volta ogni sei mesi, nei primi giorni di primavera e autunno.
- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Se il flusso d'aria all'interno dell'abitacolo si riduce drasticamente, sostituire il filtro prima della sessione di manutenzione programmata.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: FILTRO ANTIPOLLINE - ALPINA B3 (E46).
PROCEDERE COME SEGUE:**

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Svita gli elementi di fissaggio dal coperchio del filtro abitacolo.



4 Rimuovere il coperchio della scatola filtro abitacolo.



5 Rimuovere il filtro dell'abitacolo.



6 Rimuovi la guarnizione adesiva in gomma.



7 Svitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



8 Scollega il cablaggio dall'alloggiamento del filtro abitacolo.



9 Rimuovere l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



10

Pulisci l'alloggiamento e il coperchio del filtro abitacolo.



Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 (E46). I professionisti raccomandano:

- Rimuovere eventuali detriti dal filtro dell'abitacolo con cura, al fine di evitare l'intasamento del condotto di ventilazione.
- Non tentare di pulire e riutilizzare il filtro. Ciò avrà effetti negativi sulla qualità di pulizia dell'aria all'interno dell'abitacolo.

11

Montare l'alloggiamento del filtro aria abitacolo.



12

Avvitare i bulloni di fissaggio della carcassa del filtro. Usa la chiave Torx T 20. Usa una chiave a cricchetto.



13 Installa la guarnizione adesiva in gomma.



14 Collega il cablaggio all'alloggiamento del filtro abitacolo.



15 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.



Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 (E46). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Seguire la direzione della freccia del flusso d'aria sul filtro.
- Sostituzione: filtro antipolline - ALPINA B3 (E46). Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.

16 Reinstallare il coperchio della scatola filtro abitacolo.



17 Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio del filtro abitacolo.



18 Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

19 Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

FILTRO ANTIPOLLINE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.