



Come cambiare candele
di accensione su **AUDI**
A6 Sedan (4A2, C4) -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A6
SEDAN (4A2, C4). ATTREZZI CHE SONO NECESSARI:



- Chiave dinamometrica
- Chiave a bussola per candele nr. 16
- Lubrificante antigrippaggio per alte temperature
- Copertura parafango

Acquistare utensili

Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- La procedura di sostituzione è la stessa per tutte le candele.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: CANDELE DI ACCENSIONE - AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Aprire il cofano.

2 Usa una copertura di protezione del parafrangente per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Rilascia il cavo dell'acceleratore dai suoi elementi di fissaggio sul coperchio del motore.



4 Rimuovi i cavi connettori della candela dai loro fori.



Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Il consiglio di AUTODOC:

- Evita di danneggiare i cavetti delle candele.
- Ricorda la sequenza dei cavi connettori delle candele.


5

Pulisci lo sporco, la polvere e i detriti all'interno dei fori delle candele.



6

Svita le candele. Usa la chiave a bussola per candele numero 16.




Fai attenzione!

- Per inserire la chiave candela nel foro della candela del cilindro numero 3, scollega il connettore dal collettore di aspirazione del motore.

7

Togli le candele.



8

Applica uno strato sottile dello speciale lubrificante antigrippaggio per alte temperature alle filettature delle candele nuove.



9

Installa le candele nuove nelle loro sedi di montaggio.



10

Avvitare le nuove candele e serrarle. Usa una chiave dinamometrica. Usa la chiave a bussola per candele numero 16. Serralo fino allo coppia di torsione di 25 Nm.



Sostituzione: candele di accensione - AUDI A6 Sedan (4A2, C4). I professionisti raccomandano:

- Non serrare le candele con forza eccessiva. Il superamento della coppia di serraggio consentita potrebbe danneggiare la filettatura.
- Fare attenzione durante il lavoro con la chiave per candele. Il suo slineamento potrebbe causare danni all'accoppiamento filettato.

11 Installa i cavi connettori della candela nei fori delle candele. Assicurati di sentire un clic indicante che si trova installato saldamente.



12 Collega il connettore al collettore di aspirazione del motore.



13 Salda i cavi delle candele ai loro elementi di fissaggio sul coperchio del motore.

14 Fissa il cavo dell'acceleratore ai suoi elementi di fissaggio sul coperchio del motore.



15

Far funzionare il motore per qualche minuto. Ciò è necessario per assicurarsi che il componente funzioni correttamente.



16

Rimuovi la copertura di protezione del parafrango.

17

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

CANDELE DI ACCENSIONE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.