# **+** AUTODOC CLUB

Come cambiare braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore su **AUDI Q3 (F3B)** - Guida alla sostituzione







#### **VIDEO TUTORIAL SIMILE**



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

## i Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per: AUDI Q3 (F3B) 35 TDI, AUDI Q3 (F3B) 35 TDI quattro, AUDI Q3 (F3B) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

CLUB.AUTO-DOC.IT 1–14







# SOSTITUZIONE: BRACCIO DI CONTROLLO INFERIORE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE - AUDI Q3 (F3B). ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°18
- Bussola nr. 18

- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°17
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

CLUB.AUTO-DOC.IT 2-14





Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). AUTODOC raccomanda:

- La procedura di sostituzione è identica per i bracci oscillanti inferiori di destra e sinistra.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

# SOSTITUZIONE: BRACCIO DI CONTROLLO INFERIORE DELLA SOSPENSIONE POSTERIORE - AUDI Q3 (F3B). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

- Serra le ruote con i cunei.
  - Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



- 3 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.
- Svita i bulloni delle ruote.



CLUB.AUTO-DOC.IT 3-14







#### AUTODOC raccomanda:

• Importante! Tenere la ruota mentre si svitano i bulloni di fissaggio. AUDI Q3 (F3B)

5 Smonta le ruote.



Pulisci tutti gli snodi del braccio. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



7 Traccia un segno sul bullone di campanatura.



Svitare l'elemento che fissa il braccio alla trave. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



CLUB.AUTO-DOC.IT 4–14







9 Puntellare il braccio. Usa un cric idraulico per trasmissione.



Allenta l'elemento di fissaggio che collega il braccio di controllo allo snodo posteriore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovi i bulloni di fissaggio. Usa un piede di porco.



Rimuovi il supporto da sotto il braccio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 5-14







Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Consiglio:

 Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.

13

Rimuovere la molla.



Svita gli elementi di fissaggio che collegano il braccio di sospensione allo snodo posteriore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



Rimuovi i bulloni di fissaggio.



Rimuovere il braccio.

16

CLUB.AUTO-DOC.IT 6-14







Pulisci le sedi di montaggio e la filettatura del braccio di sospensione. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



18 Installare il nuovo braccio.



Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Il consiglio degli esperti di AUTODOC:

• Durante il montaggio usare solo bulloni e dadi nuovi.

Monta il bullone di fissaggio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 7–14







Pulisci le sedi di montaggio della molla elicoidale. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Installa la molla elicoidale insieme ai montanti di gomma nelle sedi di montaggio.



Puntellare il braccio. Usa un piede di porco. Usa un cric idraulico per trasmissione.



Monta il bullone di fissaggio.



CLUB.AUTO-DOC.IT 8-14







24

Avvita il nuovo elemento di fissaggio del braccio di controllo al telaio ausiliario posteriore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave a cricchetto.



Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

• Regola la posizione dei bulloni per la campanatura seguendo il segno.

25

Rimuovi il supporto da sotto il braccio.



#### **AUTODOC** raccomanda:

 Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

CLUB.AUTO-DOC.IT 9–14







Puntellare il fuso a snodo. Usa un cric idraulico per trasmissione.



Serrare l'elemento che fissa il braccio alla trave. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 95 Nm.



Serra gli elementi di fissaggio che collegano il braccio di sospensione allo snodo posteriore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 90 Nm. +90°



#### **AUTODOC** raccomanda:

• Importante! Assicurarsi di utilizzare elementi di fissaggio nuovi.

CLUB.AUTO-DOC.IT 10-14







Rimuovere il supporto da sotto il fuso a snodo.



Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). I professionisti raccomandano:

- Abbassa il cric idraulico delicatamente, senza scatti, per evitare danni ai montaggi e ai meccanismi.
- Tratta tutti gli snodi del braccio. Usa il grasso al rame.



Tratta la superfice nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



CLUB.AUTO-DOC.IT 11-14







Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.



#### **AUTODOC** raccomanda:

 Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

33

Installare la ruota.



Sostituzione: braccio di controllo inferiore della sospensione posteriore - AUDI Q3 (F3B). Il consiglio di AUTODOC:

• Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

34

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17.



CLUB.AUTO-DOC.IT 12-14







- Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.17. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 120 Nm.
- Rimuovi i cric e i cunei.





**VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL** 


CLUB.AUTO-DOC.IT 13-14







### AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

**BRACCIO OSCILLANTE: UNA VASTA SELEZIONE** 

### **① DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.IT 14-14