



Come cambiare pastiglie  
freno della parte  
anteriore su **CITROËN**  
**BERLINGO Pianale**  
**piatto/Telaio (B9)** - Guida  
alla sostituzione

## VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

### **Importante!**


Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 92, CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9) 1.6 HDi 90

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - CITROËN BERLINGO  
PIANALE PIATTO/TELAIO (B9). ATTREZZI CHE  
SARANNO NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Pulitore freni
- Pasta antifischio per freni
- Grasso al rame
- Bussola nr. 13
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Arretratore per pistoncini freni a disco
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Piede di porco
- Cunei ruote

**Acquistare utensili**


**Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
AUTODOC raccomanda:**

- Eseguire la sostituzione delle pastiglie freno in kit completo per ogni asse. Questo renderà il processo di frenatura più efficiente.
- La procedura di sostituzione è identica per entrambe le pastiglie freno sullo stesso asse.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

**SOSTITUZIONE: PASTIGLIE FRENI - CITROËN BERLINGO PIANALE PIATTO/TELAIO (B9). SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:**

**1** Aprire il cofano vano motore. Svita il tappo del serbatoio del liquido dei freni.

**2** Serra le ruote con i cunei.




**3** Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



**4** Sollevare la parte anteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.


**5** Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
Consiglio:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.


**6** Smonta le ruote.




**7** Separa le pastiglie dei freni. Usa un piede di porco.




**8** Pulisci gli elementi di fissaggio della pinza freno. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



**9** Svitare l'attacco della pinza freno. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave a cricchetto.



**10** Rimuovere la pinza del freno.



**Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).**  
**Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Usare un filo per legare la pinza alla sospensione o carrozzeria senza scollegarla dal tubo flessibile del freno, al fine di evitare la depressurizzazione del sistema.
- Assicurarsi che la pinza non sia appesa al tubo flessibile del freno.
- Evita di premere il pedale del freno dopo la rimozione della pinza del freno. In caso contrario, lo stantuffo potrebbe cadere dal cilindro del freno, provocando la fuoriuscita del liquido freni e la depressurizzazione del sistema.
- Controlla il supporto della pinza freno, il perno guida della pinza freno e i parapolveri. Puliscili. Sostituiscili, se necessario.

11

Rimuovere le pastiglie del freno.




Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9). I professionisti raccomandano:

- Misurare lo spessore del disco del freno. Al raggiungimento del suo limite di usura, il componente deve essere sostituito.

12

Pulire il sostegno pinza freno da sporco e polvere. Usa una spazzola metallica. Usa un pulitore freni.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9). Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.


**13** Tratta con del prodotto il pistone della pinza freno. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Dopo aver applicato lo spray, attendi qualche minuto.

**14** Premere il pistone della pinza freno. Usa un arretratore per pistoncini freni a disco.



**15** Tratta con del prodotto la porzione di superficie in cui le pastiglie dei freni entrano in contatto con la pinza del freno. Usa una pasta antifischio.



**Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
Gli esperti di AUTODOC raccomandano:**

- Prima di installare le pastiglie, assicurarsi che la superficie del disco sia pulita.




**16** Installare le nuove pastiglie freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Assicurarsi che le fasce delle pastiglie siano rivolte verso il disco.

**17** Montare la pinza del freno e fissarla. Utilizza una chiave a bussola N°13. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 30 Nm.



**18** Pulisci la superficie del disco freno. Usa un pulitore freni.




**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
Dopo aver applicato lo spray, attendere qualche minuto.

19

Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



20

Installare la ruota.




Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
AUTODOC raccomanda:


- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

21

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



- 22** Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 100 Nm.




- 23** Rimuovi i cric e i cunei.



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante! Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).** Controllare il livello del liquido dei freni nel serbatoio e rabboccare se necessario.

- 24** Stringi il tappo del serbatoio del fluido dei freni.



**AUTODOC raccomanda:**

- **CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9)** - Premere più volte il pedale del freno a motore spento finché non si avverte aumentare la resistenza.

25

Chiudere il cofano.

Sostituzione: pastiglie freni - CITROËN BERLINGO Pianale piatto/Telaio (B9).  
Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Evita di frenare in modo brusco durante i primi 150-200 km dopo la sostituzione delle pastiglie freno.

**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**PASTIGLIE FRENO: UNA VASTA SELEZIONE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.