



Come cambiare
ammortizzatori della
parte posteriore su
RENAULT MEGANE II
Station wagon (KM0/1_)
- Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.5 dCi (KM1F), RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - RENAULT
MEGANE II STATION WAGON (KM0/1_). ELENCO DEGLI
ATTREZZI NECESSARI:**



- Spazzola metallica
- WD-40 spray lubrificante
- Grasso al rame
- Chiave combinate N°18
- Bussola nr. 10
- Bussola nr. 16
- Bussola nr. 18
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote N°19
- Chiave a cricchetto
- Chiave dinamometrica
- Giramaschi
- Piede di porco
- Cric idraulico per trasmissione
- Cunei ruote

Acquistare utensili

Sostituzione: ammortizzatori - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_).
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Entrambi gli ammortizzatori della sospensione posteriore dovrebbero essere sostituiti contemporaneamente.
- La procedura di sostituzione è identica per gli ammortizzatori di destra e di sinistra della sospensione posteriore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.


SOSTITUZIONE: AMMORTIZZATORI - RENAULT MEGANE II STATION WAGON (KM0/1_). PROCEDERE COME SEGUE:

1 Apri lo sportello posteriore.

2 Solleva il rivestimento inferiore del cofano.



3 Svita l'elemento di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave a cricchetto.



4 Serra le ruote con i cunei.



5 Allentare i bulloni di fissaggio della ruota. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



6 Sollevare la parte posteriore del veicolo e fissarlo per mezzo di appoggi.

7 Svita i bulloni delle ruote.



Sostituzione: ammortizzatori - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_).
AUTODOC raccomanda:

- Per evitare incidenti, solleva la ruota quando sviti i bulloni.

8

Smonta le ruote.



9

Svita gli elementi di fissaggio del coperchio di protezione in plastica dell'asse posteriore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



10

Pulisci gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



11

Sostieni la traversa posteriore della sospensione. Usa un cric idraulico per trasmissione.



12

Avvita l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa un giramaschi.



AUTODOC raccomanda:

- **Importante!** Tenere l'ammortizzatore mentre si svitano i bulloni di fissaggio.
RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_)

13

Rimuovi i bulloni di fissaggio. Utilizza una chiave a bussola N°16.



14

Rimuovi l'ammortizzatore. Usa un piede di porco.



15

Pulisci le sedi di montaggio dell'ammortizzatore. Usa una spazzola metallica. Usa lo spray WD-40.



Sostituzione: ammortizzatori - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_). I professionisti raccomandano:

- Prima dell'installazione, l'ammortizzatore va spurgato manualmente 3-5 volte.

16

Colloca l'ammortizzatore nell'arco passaruota e fissalo.



17

Monta i bulloni di fissaggio.



18

Solleva il cric idraulico per trasmissione di 10-15 cm.



19

Stringi l'elemento di fissaggio inferiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave combinata N°18. Utilizza una chiave a bussola N°18. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 105 Nm.



- 20** Serrare il perno di fissaggio superiore dell'ammortizzatore. Utilizza una chiave a bussola N°16. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 62 Nm.



- 21** Rimuovi il supporto da sotto la trave dell'asse posteriore.



AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: ammortizzatori - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_).
Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

- 22** Tratta con del prodotto gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore. Usa il grasso al rame.



- 23** Avvita gli elementi di fissaggio del coperchio di protezione in plastica dell'asse posteriore. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 24** Tratta la superficie nella quale il disco freno fa contatto con il cerchione della ruota. Usa il grasso al rame.



- 25** Installare la ruota.



Sostituzione: ammortizzatori - RENAULT MEGANE II Station wagon (KM0/1_).
 Gli esperti di AUTODOC raccomandano:

- Per evitare incidenti, tieni la ruota sollevata quando avviti i bulloni di serraggio.

26

Avvita i bulloni delle ruote. Usa la chiave a bussola per dadi cerchio ruota n.19.



27

Rimettere il veicolo per terra e, lavorando in ordine incrociato, serrare i bulloni di fissaggio delle ruote. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 110 Nm.



28

Rimuovi i cric e i cunei.



29

Tira in basso il rivestimento inferiore del cofano.



30

Chiudere lo sportello del vano bagagli.

BEN FATTO! 

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

AMMORTIZZATORI: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.