



Come cambiare
lampadina faro anteriore
su **VW Touran II (5T1)** -
Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL SIMILE



Questo video mostra la procedura di sostituzione di una parte simile su un altro veicolo

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

VW Touran II (5T1) 1.2 TSI, VW Touran II (5T1) 1.4 TSI, VW Touran II (5T1) 1.6 TDI, VW Touran II (5T1) 2.0 TDI, VW Touran II (5T1) 1.8 TSI, VW Touran II (5T1) TSI, VW Touran II (5T1) 1.0 TSI

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

Questo tutorial è stato creato sulla base della procedura di sostituzione di una parte auto simile su: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW
TOURAN II (5T1). ATTREZZI CHE POTREBBERO ESSERE
NECESSARI:



- Spray per dispositivi elettronici
- Giravite piatto

Acquistare utensili

Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Touran II (5T1). I professionisti raccomandano:

- La procedura di sostituzione è identica per le lampadine dei fanali anteriori di sinistra e di destra.
- Sostituisci allo stesso tempo le lampadine di entrambi i fanali anteriori.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: LAMPADINA FARO ANTERIORE - VW TOURAN II (5T1). UTILIZZARE LA SEGUENTE PROCEDURA:

1 Spegni il sistema di accensione. Aprire il cofano.

2 Rimuovi il tappo coprifarò.



3 Scollega il portalamпада facendolo ruotare di 30 gradi. Rimuovi il portalamпада dalla sede di montaggio del fanale.



- 4 Rimuovi la lampadina vecchia. Usa un giravite piatto. Controlla le condizioni dei terminali del portalampada. Sostituiscili se necessario.



Sostituzione: lampadina faro anteriore - VW Touran II (5T1). AUTODOC raccomanda:

- Pulisci la sede di montaggio della lampadina nel portalampada.

- 5 Installa una lampadina nuova nel portalampada.



AUTODOC raccomanda:

- Evita di toccare il vetro della lampadina. Le impronte delle dita lasciate su di essa potrebbero causare difetti nel funzionamento.

- 6 Installa il portalampada nella sede di montaggio del fanale. Fissa il portalampada ruotandolo a 30 gradi.



7

Installa e fissa il tappo coprifaro.



8

Innesca l'accensione.

9

Accendi i fanali per controllare se le nuove lampadine funzionano correttamente.

10

Chiudere il cofano.

BEN FATTO! [VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

LAMPADINA FARO ANTERIORE: UNA VASTA SELEZIONE

DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2021. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.