



Come cambiare pistoni  
portellone su **Toyota**  
**Yaris P1** - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL

**i Importante!**

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

**SOSTITUZIONE: PISTONI PORTELLONE - TOYOTA YARIS  
P1. ATTREZZI CHE SARANNO NECESSARI:**



- Spazzola pulente in nylon
- WD-40 spray lubrificante
- Chiave dinamometrica
- Bussola nr. 10
- Chiave a cricchetto
- Cric idraulico per trasmissione

**ACQUISTARE UTENSILI**

Sostituzione: pistoni portellone - Toyota Yaris P1. AUTODOC raccomanda:

- I puntelli di supporto a gas del cofano di destra e di sinistra devono essere sostituiti simultaneamente.
- La procedura di sostituzione dei puntelli di supporto a gas del cofano è identica sia a destra che a sinistra.
- Si prega di notare: tutti i lavori sulla vettura - Toyota Yaris P1 - dovrebbero essere effettuati a motore spento.

**EFFETTUA LA SOSTITUZIONE NEL SEGUENTE ORDINE:**

**1** Apri lo sportello posteriore.



**2** Sostieni il cofano posteriore. Usa un cric idraulico per trasmissione.



- 3** Svitare l'elemento di fissaggio che collega il puntone a gas del cofano del bagagliaio alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



- 4** Svitare l'elemento di fissaggio che collega il puntone a gas al cofano del bagagliaio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave a cricchetto.



### Sostituzione: pistoni portellone - Toyota Yaris P1. Consiglio:

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano sollevato mentre monti i puntelli di supporto a gas.

- 5** Rimuovi il puntello di supporto a gas del cofano.



**6** Pulire le sedi di montaggio del pistone portellone. Usare una spazzola pulente in nylon. Usa lo spray WD-40.



**7** Installa il nuovo puntello di supporto a gas del cofano.



**Sostituzione: pistoni portellone - Toyota Yaris P1. Il consiglio degli esperti di AUTODOC:**

- Per evitare incidenti, assicurati di mantenere il cofano posteriore sollevato mentre installi il puntello di supporto a gas.

**8** Stringere l'elemento di fissaggio che collega il puntone a gas al cofano del bagagliaio. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 13 Nm.



- 9** Stringere l'elemento di fissaggio che collega il puntone a gas del cofano del bagagliaio alla carrozzeria. Utilizza una chiave a bussola N°10. Usa una chiave dinamometrica. Serralo fino allo coppia di torsione di 13 Nm.



- 10** Rimuovi il cric per trasmissione idraulica.



**AUTODOC raccomanda:**

- Sostituzione: pistoni portellone - Toyota Yaris P1. Abbassare il cric di trasmissione delicatamente, senza scatti, per evitare di danneggiare i componenti e i meccanismi.

- 11** Controlla le condizioni di funzionamento delle molle di supporto a gas del cofano in seguito all'installazione.



12

Chiudere lo sportello del vano bagagli.



**BEN FATTO!** 

[VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL](#)

## AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER TOYOTA**

**PISTONI PORTELLONE: UNA VASTA SELEZIONE**

**SCELGA AUTORICAMBI PER TOYOTA YARIS P1**

**PISTONI PORTELLONE PER TOYOTA: ACQUISTI ADESSO**

**PISTONI PORTELLONE PER TOYOTA YARIS P1: LE MIGLIORI  
PROMOZIONI E OFFERTE**

### **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2022. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC GmbH.