



Come cambiare filtro aria  
su un'auto - Guida alla  
sostituzione

## VIDEO TUTORIAL



## ATTREZZI RICHIESTI:



- Giravite phillips
- Chiave Torx
- Punta Torx
- Kit di strumenti di rimozione finiture auto

**ACQUISTARE UTENSILI**

### Motivi per sostituire il filtro dell'aria del motore:

- Perdita di potenza del motore
- Un ambiente di guida polveroso
- Interventi di manutenzione ordinaria

1

Individuare il filtro nel vano motore



### Fai attenzione!

- Il filtro dell'aria è solitamente piuttosto grande


2

Nella maggior parte dei casi, dispone di un proprio alloggiamento separato



3

È possibile individuare l'alloggiamento cercandone caratteristica distintiva, ovvero il tubo dell'aria a cui è sempre collegato



**4** Le informazioni relative alla posizione del filtro dell'aria sono inoltre reperibili nel libretto di uso e manutenzione del veicolo


**5** In alcuni casi, il filtro dell'aria può essere identificato attraverso i segni presenti sul coperchio dell'alloggiamento




**6** Il coperchio dell'alloggiamento può essere fissato con clip o con viti




**7** Se necessario, si raccomanda di staccare le parti che bloccano l'accesso al componente




**8** Evitare che lo sporco penetri nell'alloggiamento del filtro dell'aria




**9** Pulire l'area intorno all'alloggiamento




**10** Utilizzare aria compressa o un panno pulito



**11** Allentare le clip e sollevare il coperchio



**12** Se il coperchio è fissato tramite delle viti, si rende necessario procedere a svitarle. A tale scopo, si consiglia di utilizzare uno strumento adeguato




**13** Togliere il coperchio, quindi fare leva e rimuovere il filtro




14

In alcune auto, il filtro dell'aria è fissato all'interno del coperchio del motore



15

Coprire la presa d'aria



16

Pulire il coperchio e l'alloggiamento del filtro dell'aria per evitare che lo sporco entri nel sistema di aspirazione




17

Installare il nuovo filtro dell'aria



18

Deve essere ben fissato




**Importante!**

- Si raccomanda di non piegare il nuovo filtro al momento dell'installazione

**19**

Reinstallare e fissare il coperchio del filtro dell'aria



**20**

Riassemblare il tutto in ordine inverso



**AUTODOC raccomanda:**

- **Importante!** Serrare gli elementi di fissaggio del coperchio a croce

# AUTODOC – PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO**

**FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE**

## **DISCLAIMER:**

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.