



SOSTITUZIONE DEI SOFFIETTI PARAPOLVERE DELL'AMMORTIZZATORE

Attrezzi richiesti:



- Giravite piatto
- Giramaschi
- Chiavi a bussola per dadi cerchio ruote
- Bussola a urti
- Grasso ceramico
- Cric

[Acquistare utensili](#)

[club.auto-doc.it](#)

1-8

Fai attenzione!

- Il soffietto parapolvere protegge l'asta del pistone dell'ammortizzatore da sporco, acqua e altri fattori ambientali
- Il bump stop è un elemento ammortizzante che limita la corsa dell'asta del pistone e impedisce al corpo dell'ammortizzatore di urtare contro il supporto
- Il soffietto parapolvere e il bump stop possono essere combinati in un kit di copertura antipolvere o installati separatamente
- Su alcune auto, il bump stop può essere sostituito senza rimuovere e smontare l'ammortizzatore
- Se il soffietto parapolvere è attaccato al bump stop, allora un danno al primo causerà il malfunzionamento del secondo
- Ciò si traduce in polvere e acqua che si depositano sullo stelo del pistone dell'ammortizzatore, causandone la corrosione e il guasto.

1 Assicurarsi di sostenere le parti della sospensione prima di mettersi al lavoro

2 Rimuovere gli elementi di fissaggio superiori. Essi sono accessibili sia dal bagagliaio dell'auto che dal passaruota



Sostituzione del soffietto parapolvere e del bump stop su un ammortizzatore montato separatamente dalla molla

- Effettua la sostituzione nel seguente ordine

[club.auto-doc.it](#)

2-8

3

3 Svitare gli elementi di fissaggio dell'ammortizzatore inferiore dai componenti della sospensione e rimuovere l'ammortizzatore .



4 Potrebbe essere necessario smontare l'ammortizzatore per raggiungere il soffietto parapolvere e il bump stop



5 Ispezionare tutte le parti e fare le sostituzioni necessarie



AUTODOC raccomanda:

- Sostituire le parti in coppia su un asse

6 Reinstallare i componenti in ordine inverso



club.auto-doc.it

3-8

7


Serrare gli elementi di fissaggio alla coppia raccomandata dal produttore dell'auto




Sostituzione del soffietto parapolvere e del bump stop su un puntone della sospensione

- Effettua la sostituzione nel seguente ordine


8 Svitare il puntone di sospensione dal fuso dello sterzo o rimuoverlo dalla sua sede di montaggio sul fuso



9 In alcuni casi può anche essere necessario scollegare il puntone dai bracci della sospensione




10 Rimuovere il puntone di sospensione




club.auto-doc.it

4-8

11 Comprimere e fissare la molla



12
Utilizzare un compressore speciale per molle elicoidali



13
Rimuovere il supporto superiore del puntone per raggiungere il soffietto parapolvere e il bump stop



Fai attenzione!
• Il bump stop può essere installato sull'asta del pistone o fissato al supporto
• Il soffietto parapolvere può essere montato sul bump stop, installato tra la molla e il supporto, o fissato al supporto.

club.auto-doc.it

5-8
14
Rimontare tutti i componenti in ordine inverso.



Importante!
• Prestare attenzione alla posizione del supporto del puntone per assicurarsi che sia rivolto nella giusta direzione

15
Posizionare il puntone di sospensione nella sua sede di montaggio



16
Serrare gli elementi di fissaggio alla coppia raccomandata dal produttore dell'auto



club.auto-doc.it
6-8

AUTODOC — pezzi di ricambio di qualità e a buon mercato online
L'app di AUTODOC: [acchiappa delle super offerte e acquista risparmiando](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Un'ampia scelta di pezzi di ricambio per la Sua auto](#)
[Parapolvere ammortizzatore & tampone ammortizzatore: una vasta selezione](#)
Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023. Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.

club.auto-doc.it
7-8