AUTODOC

Expert in auto parts!

Come sostituire il filtro d'aria motore su Peugeot 406

Effettua la sostituzione nel seguente ordine:

1

Aprire il cofano vano motore.

2.1

Allentare e rimuovere il coperchio del filtro d'aria.

2.2

2.3

2.4

2.5

Come sostituire il filtro d’aria motore su Peugeot 406

3.1

Rimuovere il filtro d'aria e sostituirlo con uno nuovo.

3.2

3.3

4.1

Montare il coperchio del filtro d’aria. Fissarlo.

4.2

4.3



5

Chiudere il cofano

Ci auguriamo che queste informazioni sono state utili!

Video tutorial

Guarda le videoguide dettagliate sulla riparazione della tua Peugeot 406 sul nostro canale youtube. Guarda le videoguide.

AutoDoc online

Su AutoDoc sono disponibili filtri aria per la tua auto Peugeot 406 della più alta qualità. Vai al sito.

Come sostituire il filtro d'aria motore su Peugeot 406

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

RICAMBI DI QUALITÀ

PEUGEOT

FILTRI ARIA



PEUGEOT 406

FILTRI ARIA PER PEUGEOT



FILTRI ARIA PER PEUGEOT 406

Disclaimer:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando esegui lavori di riparazione o sostituzione. AutoDoc non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà acquisiti nel processo di riparazione o sostituzione a causa di uso scorretto o errata interpretazione delle informazioni fornite.

AutoDoc non è responsabile si eventuali errori o incertezze presenti in questa guida. Le informazioni fornite sono solo a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AutoDoc non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AutoDoc raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento dei lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

AUTODOC NEI SOCIAL MEDIA