AUTODOC CLUB

Come cambiare filtro aria su **Audi A4 B7 Avant** - Guida alla sostituzione

VIDEO TUTORIAL

Importante!

Questa procedura di sostituzione può essere usata per:
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

I vari passaggi possono variare leggermente a seconda della struttura dell'auto.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI A4 B7 AVANT. ELENCO DEGLI ATTREZZI NECESSARI:



- Giravite Piatto
- Giravite phillips
- Panno in microfibra
- Copertura parafango

ACQUISTARE UTENSILI

Sostituzione: filtro aria - Audi A4 B7 Avant. Il consiglio di AUTODOC:

- Osservare i termini, le esigenze e le raccomandazioni di utilizzo fornite dal produttore.
- Tutti i tipi di lavori dovrebbero essere eseguiti a motore spento.

SOSTITUZIONE: FILTRO ARIA - AUDI A4 B7 AVANT. SEQUENZA RACCOMANDATA DELLE FASI:

1 Aprire il cofano.



2 Usa una copertura di protezione del parafango per evitare il danneggiamento della verniciatura e dei componenti in plastica dell'auto.

3 Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.

4 Allentare il fissaggio del condotto di ammissione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



5 Scollega l'alloggiamento del condotto dell'aria dalla scatola del filtro dell'aria.

6 Scollega il collare di fissaggio del tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.



7 Rimuovere il manicotto presa aria.

8 Allenta le viti di serraggio dal coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.

9 Solleva leggermente il coperchio della scatola del filtro dell'aria.

10 Rimuovere dall'alloggiamento del filtro l'elemento filtrante da sostituire.

11 Pulisci il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento.

Sostituzione: filtro aria - Audi A4 B7 Avant. I professionisti raccomandano:

- Prima di pulire il coperchio del filtro dell'aria e l'alloggiamento, copri i componenti del condotto dell'aria, il debimetro (se diponibile), la valvola a farfalla con un panno pulito.

12 Inserire un nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro. Assicurarsi che i bordi del filtro aderiscano all'alloggiamento.

AUTODOC raccomanda:

- Sostituzione: filtro aria - Audi A4 B7 Avant. Assicurarsi di posizionare correttamente l'elemento filtrante. Evitare il disallineamento.
- Prendersi cura di usare solo fitri di qualità.
- Durante l'installazione, assicurarsi che la polvere e lo sporco non entrino nell'alloggiamento del filtro dell'aria.

13 Montare il coperchio del filtro d'aria. Fissarlo.



14 Avvita le viti di serraggio sul coperchio del filtro dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



15 Montare il manicotto presa aria e fissarlo.

16 Fissa il collare di fissaggio al tubo di aspirazione. Usa un giravite piatto.

17 Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.

18 Tieni saldamente gli elementi di fissaggio del condotto d'immissione dell'aria. Usa un cacciavite Phillips.



19 Installa l'alloggiamento del condotto dell'aria.

20 Rimuovi la copertura di protezione del parafango.



21 Chiudere il cofano.

BEN FATTO!

VISUALIZZARE ALTRI TUTORIAL

AUTODOC — PEZZI DI RICAMBIO DI QUALITÀ E A BUON MERCATO ONLINE

L'APP DI AUTODOC: ACCHIAPPA DELLE SUPER OFFERTE E ACQUISTA RISPARMIANDO



UN'AMPIA SCELTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA SUA AUTO

ACQUISTA PEZZI DI RICAMBIO PER AUDI

FILTRO ARIA: UNA VASTA SELEZIONE

SCELGA AUTORICAMBI PER AUDI A4 B7 AVANT

FILTRO ARIA PER AUDI: ACQUISTI ADESSO

FILTRO ARIA PER AUDI A4 B7 AVANT: LE MIGLIORI PROMOZIONI E OFFERTE

ⓘ DISCLAIMER:

Il documento contiene solo raccomandazioni generali che possono esserti utili quando eseguite lavori di riparazione o sostituzione. AUTODOC non è responsabile per eventuali perdite, lesioni, danni di proprietà durante il processo di riparazione o di sostituzione a causa di uso scorretto o di errata interpretazione delle informazioni fornite.

AUTODOC non è responsabile di eventuali errori o incertezze presenti in queste istruzioni. Le informazioni fornite sono puramente a scopo informativo e non possono sostituire la consulenza di specialisti.

AUTODOC non è responsabile dell'uso scorretto o pericoloso di attrezzature, utensili e ricambi auto. AUTODOC raccomanda vivamente di fare attenzione e rispettare le regole di sicurezza durante lo svolgimento di lavori di riparazione o sostituzione. Nota Bene: l'uso di ricambi di bassa qualità non garantisce il livello di sicurezza stradale appropriato.

© Copyright 2023.Tutti i contenuti del sito internet, sono tutelati dal diritto d'autore in particolare i testi, le immagini e le fotografie. Tutti i diritti concernenti la copia, trasmissione a terzi, modifiche e traduzioni sono riservati ad AUTODOC SE.